



**PULSANTE DI VISUALIZZAZIONE
DATI**

INTERFACCIA UTENTE

Il display di Pitagora® è di tipo alfanumerico, contiene due righe e sedici caratteri, consente la visualizzazione di tutte le informazioni contenute nel dispositivo e di seguito elencate.

Per preservare la durata delle batterie il display è normalmente spento, per accenderlo è sufficiente premere il tasto a membrana sul frontale del dispositivo; ad ogni pressione corrisponde lo scorrimento delle informazioni sul display.

Tenendo premuto il tasto per cinque secondi si accede al menù parametri metrici e diagnostica .

Dopo 45 secondi senza attività il display si spegne.

Visualizzazione informazioni utente

Visualizzazione	Descrizione	Unità di misura
PDR	punto di riconsegna	
Data e ora	gg/mm/aaaa oo:mm:ss	
V base	volume alle condizioni base	Sm3
V base P.F.	volume alle condizioni base nel periodo di fatturazione	Sm3
V mis.	Volume misurato	m3
V mis. P.F.	Volume misurato nel periodo di fatturazione	m3
V err.	Volume misurato in condizioni di errore	m3
V err. P.F	Volume misurato in condizioni di errore	m3
Fascia attuale	Fascia attiva (F1, F2, F3)	-----
V base F1	Totalizzatore periodo 1	Sm3
V base F2	Totalizzatore periodo 2	Sm3
V base F3	Totalizzatore periodo 3	Sm3
Chiusura Fatt.	Chiusura fatturazione	gg/mm/aaaa oo:mm:ss

Allarmi

In caso di allarme sul display del dispositivo compare un segnale d'allarme , il led rosso presente sulla tastiera a membrana inizia a lampeggiare, inoltre è possibile identificare la tipologia di errore scorrendo le visualizzazioni del display sino al raggiungimento della sezione diagnostica del dispositivo.

Simboli grafici In allarme

	In allarme
	Da configurare
	In manutenzione
	In trasmissione